

BVF Heato Box

Pametni WIFI kontroler



SPECIFIKACIJE:

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Delovna napetost: | 5V |
| Upravljalni konektor: | Micro USB |
| Frekvenca: | 433Mhz |
| Delovna temperatura: | 5°C ~ 50°C |
| Dimenzija: | Nadometna m. 78 mm x 98 mm x 28 mm |
| Barva: | Bela |
| IP standard: | IP 40 |



PRENESITE IN NAMESTITE PROGRAM


Prenesite in namestite brezplačno aplikacijo My BVF iz Google Play ali AppStore.



Z DVEMA BESEDAMA: UPORABNIKU-PRIJAZNO


Preprosto. Prilagodljiv. Hitro. Te točke so nas vodile k izdelavi še boljšega, bolj praktičnega nadzornega sistema nove generacije.

Uživajte v popolnem nadzoru ogrevanja vašega doma, celo od daleč.



KAKO POVEZATI.

1. Priključite napajalni kabel v ohišje Heat Box (USB)..
2. Povežite Heato Box z usmerjevalnikom z ethernetnim kablom (RJ45).



**UPORABITE SAMO PRILOŽENO
DODATNO OPREMO ZA
PRIKLOP...**